



スズキハーモニカ8本ケース取扱説明書【10ホールズ・21穴複音ハーモニカ】

[10HC-8 (10ホールズハーモニカ用) / SHC-8 (21穴複音ハーモニカ用)]

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を安全に、末永くご使用いただくため、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった取扱説明書は、なくさないよう大切に保管してください。

【ご注意】

- 演奏後のハーモニカは十分に水分をぬき、やわらかい布などできれいにふいてから収納してください。
- 本製品はハーモニカの収納を目的としており、衝撃から守るものではありません。ケースをぶつけたり、落としたりしないようご注意ください。破損の原因となるだけでなく、思わぬ怪我の原因になります。
- 自動車の中や暖房器具のすぐ近くなど、極端に熱くなる場所や湿度の高い場所での保管・使用は避けてください。破損の原因となることがあります。
- 不安定な場所に置いたり、引っ掛けたりしないでください。破損の原因となるだけでなく、思わぬ怪我の原因になります。

【各部の名称】

- ① フック
 - ② 肩掛けベルト
 - ③ 金具(Dカン)
 - ④ フードカバー
 - ⑤ ポケット
 - ⑥ 収納スペース
- ※ ポケットには小型なドライバなどを収納できます。



【仕様】

10HC-8 (10ホールズハーモニカ用)

サイズ：ケース 150×190×45mm
345×190×30mm (展開時)
ベルト 650～1170×25mm (フック含む)
重量：206g

SHC-8 (21穴複音ハーモニカ用)

サイズ：ケース 160×240×45mm
365×240×30mm (展開時)
ベルト 650～1170×25mm (フック含む)
重量：262g

【使用例】フックの取り付け方を変えることでいろいろな使い方ができます。

● 肩に掛けて携帯



写真のようにフックを取り付けることで、肩に掛けて携帯することができます。

● 演奏時に(4本以下収納)



4本以下のハーモニカを収納して使用する場合は写真のようにケースを折り畳むことでコンパクトに使用できます。また、フードカバーを後ろへ折り込んでおくとスムーズに差し替えが行えます。

● 演奏時に(5本以上収納)



5本以上のハーモニカを収納して使用する場合は4本以下の場合と同様にフードカバーを後ろへ折り込んでおくとスムーズに差し替えが行えます。

株式会社 鈴木楽器製作所

〒430-0852 浜松市中区領家2-25-12 TEL (053) 461-2325(代)



<http://www.suzuki-music.co.jp/>

インターネットでスズキホームページをご覧ください。

1103-1B-TYP-MM-160-A / 00457-10081